

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **085180**
item#

Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Originalschrauben lösen

Verkleidung lösen



Unscrew original screws

Pull cover slightly forward



Konsole wie abgebildet positionieren

Rechtes Blech einschieben



Position console as illustrated

Insert right metal plate



Verkleidung wieder einsetzen

Alle Bauteile wieder montieren



Reinstall covering

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.12.2006

instrucciones de instalación
Instructions d'installation

art: **085180**

Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Desserrez les vis originales

Avancez légèrement la couverture



Suelte los tornillos originales

Tire el revestimiento un poco hacia adelante



Positionnez la console comme illustré

Inserez la droite tôle



Posicione la consola como mostrado

Introduzca la chapa derecha



Posez de nouveau la couverture

Remontez les éléments de construction



Reinstale el revestimiento

Remonte todos partes de construcción



installatie instructie
instrukcja montażu

art: **085180**

Peugeot Boxer/ Citroen Jumper ab 09/06



Originele schroeven losdraaien

Raamwerk langzaam naar voren halen



Poluzowac oryginalna srubes

Odsun tapicerke



Konsole zoals afgebeeld positioneren

Rechtse plaat er tussen schuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Prawa blaszke wsunac



Bekleding weer vastmaken

Alle gedemonteerde delen weer monteren



Przednia blaszke wsunac z tylu za tapicerke.

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

19.12.2006