

Einbauanleitung

installation instruction

Art.-Nr.:
item#

1055

Iveco Stralis HiRoad / HiStreet / Trakker ab 2013



Obere Verkleidung anheben
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!
Konsole wie abgebildet positionieren





Lift upper cover
Please use only plastic tools!
Position console as illustrated



Konsole wie abgebildet einschieben
Hinteres Blech einschieben



Insert console as illustrated
Insert rear metal plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation

instrucciones de instalación

Art.

1055

Iveco Stralis HiRoad / HiStreet / Trakker ab 2013



Soulevez la couverture supérieure
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique
Positionnez la console comme illustré





Levante el revestimiento alto
Use sólo herramientas de plástico!
Posicione la consola como mostrado



Inserez la console comme illustré
Inserez la tôle arrière



Meta la consola como mostrado
Introduzca la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

instrukcja montazu installatie instructie

Art. **1055** **Iveco Stralis HiRoad / HiStreet / Trakker ab 2013**



Bovenste bekleding optillen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!
Konsole zoals afgebeeld positioneren



Gorna obudowe podniesc
Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.
Uchwyt umieścić jak na przedstawionym zdjęciu.



Konsole zoals afgebeeld inschuiven
Achterste plaat er tussen schuiven



Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.
Tylina blaszke wsunac

