

Art.-Nr.: **3650 / 3655**  
item#

VW T6.1 Transporter 2019-  
VW T6.1 Multivan 2019-



Verkleidung lösen und anheben.  
Deutsch Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Loosen and lift cover.  
English Please use only plastic tools!



Desserrez et soulevez la couverture.  
Français Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique.



Oberes Blech einschieben.  
Deutsch



Insert upper metal plate.  
English



Inserez la tôle supérieur.  
Français



Handschuhfach öffnen.  
Deutsch Beiliegende Schraube von unten in das Blech eindrehen.



Open glove box.  
English Mount enclosed screw from below into metal plate.



Ouvrez la boîte à gants.  
Français Vissez la vis jointe d'en bas dans la tôle.



Verkleidungen wieder einsetzen.  
Deutsch



Reinstall covers.  
English



Inserez les couvertures de nouveau.  
Français





Suelte y levante revestimiento.  
Use sólo herramientas de plástico!



Bekleding losmaken en optillen.  
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Tapicerke poluzuj i podnies.  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Introduzca la chapa superior.



Bovenste plaat er tussen schuiven.



Wsunac gorna blaszke.



Abra la guantera.  
De abajo enrosca el tornillo adjunto en la chapa.



Dashboordkastje openen.  
Bijgevoegde schroeven van onderaf in de plaat draaien.



Otworzyc schowek.  
Zalachona srube od dolu do blaszki wkrecic.



Reinstale los revestimientos.



Bekleding terugplaatsen.



Obie obudowy ponownie wlozyc.

