

Art.-Nr.: **3770 / 3775**  
item#

VW T-Cross 2019-



Deutsch

Obere Verkleidung anheben.  
Bitte benutzen Sie nur ein  
Kunststoff-Werkzeug!  
Linkes Blech einschieben.



English

Lift upper cover.  
Please use only plastic tool!  
Insert left metal plate.



Français

Soulevez la couverture supérieure.  
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière  
plastique.  
Insérez la gauche tôle.



Español

Levante el revestimiento alto.  
Use sólo herramientas de plástico!  
Introduza la chapa izquierda.



Dutch

Bovenste bekleding optillen.  
Alleen plastic gereedschap gebruiken  
alstublieft!  
Linker plaat er tussen schuiven.



Polski

Gorna obudowa podniesc.  
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa  
sztucznego.  
Wsunac lewa blaszke.

Innerhalb des Handschuhfaches die  
beiliegende Schraube ins Blech  
eindreihen.

Mount enclosed screw into metal plate  
within glove box.

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la  
boîte à gants dans la tôle.

Dentro de la guantera atornille el tornillo  
adjunto en la chapa.

In het dashboardkastje de meegeleverde  
schroef in het metalen lip draaien.

W wewnatrz schowka przykrecic  
załączona srube.

