

Art.-Nr.: **7660 / 7665**
item#

VW T6.1 Transporter 2019-
VW T6.1 Multivan 2019-



Deutsch

Beiliegende Schrauben in die Mulden der Konsolen eindrehen.

Beiliegende Schrauben in die Mulden der Konsolen eindrehen.



English

Mount enclosed screws into depressions of console.

Mount enclosed screws into depressions of console.



Français

Vissez les vis jointes dans les renforcements de la console.

Vissez les vis jointes dans les renforcements de la console.



Español

Fije los tornillos adjuntos en los dos hoyos de la consola.

Fije los tornillos adjuntos en los dos hoyos de la consola.



Dutch

Bijgevoegde schroeven in de bakken van de console draaien.

Bijgevoegde schroeven in de bakken van de console draaien.



Polski

Zalaczone sruby w zaglebienie konsoli wkrecic.

Zalaczone sruby w zaglebienie konsoli wkrecic.

